

Инструкция по замерам вертикальных жалюзи

1. При замере вертикальных жалюзи нужно использовать таблицу стандартных размеров карнизов и согласовывать с заказчиком тип управления жалюзи (тип 1, тип 2 или тип 3). Если установка производится в проем окна или заказчик просит изготовить именно нестандартный размер нужно предупредить что нахлест ламелей будет неравномерным. В проем окна замер производить очень тщательно так как проем может быть неровным, поэтому желательно оставлять запас по высоте и ширине около 1 см, при этом следует учитывать что окно не будет полностью открываться из-за карниза. В случае замера не в проем окна следует замерять по ширине не менее 10 см с каждой стороны и по высоте не менее 5 см от верха проема и низа подоконника (если он не сильно выступает). Изделие менее 1 кв.м рассчитывать как за 1 кв.м.